

**GEIGER**<sup>®</sup>  
SEIT 1852



Bildquelle TRAPA Böden

**PARKETTBODEN  
BODENPFLEGE**

**NEMUS**<sup>®</sup> BY TRAPA

# DIE ERST- UND LAUFENDE PFLEGE IHRES NATURHOLZBODENS



Bildquelle TRAPA Böden

## **NEMUS® NATURHOLZBÖDEN PFLEGEMITTEL**

FÜR DIE RICHTIGE PFLEGE IHRES NEMUS®-NATURHOLZBODENS BEKOMMEN SIE BEI GEIGER ALLE PFLEGEMITTEL FÜR REINIGUNG, FLECKEN-ENTFERNUNG UND AUFRISCHUNG.

- NEMUS®-Holzbodenseife
- NEMUS®-Seifenspray
- NEMUS®-Kristallöl

**VERPFLICHTENDE ERSTPFLEGE.** Naturholzböden werden werkseitig wohnfertig ausgeliefert. Beim Einbau entstandene Kratzer, Kleberreste und Scheuerstellen sind bei Naturholzoberflächen anfangs nicht sichtbar. Im Laufe der Zeit zeigen sich die Schäden jedoch deutlich. Diese Beschädigungen, die meist durch andere Bauwerke entstehen, können nur durch eine fachgerecht ausgeführte Erstpflege vom Profi dauerhaft beseitigt werden. Außerdem erhalten diese Naturholzböden erst durch die Erstpflege ihren finalen Farbton.

## **LAUFENDE PFLEGE**

### **Staubsaugen:**

Bei Bedarf saugen Sie Ihren Naturholzboden, verwenden Sie dazu eine für Holzböden bestimmte Saugbürste.

### **Feucht wischen:**

Bei Bedarf wischen Sie Ihren Naturholzboden immer unter Zugabe von Nemus®-Holzbodenseife mit einem Baumwollwischmopp. In einem Eimer lauwarmes Wasser mit 1/8 Liter Holzbodenseife mischen und den Boden mit ausgewrungem Mopp in Längsrichtung der Dielen feucht wischen.

## **ENTFERNUNG VON FLECKEN**

Bei partiellen Verschmutzungen oder Flecken speziell im Küchenbereich verwenden Sie ausschließlich NEMUS®-Seifenspray, dieser garantiert eine scheuerfreie Entfernung von Verschmutzungen.

Bei richtiger Pflege dienen Naturholzböden dem Menschen über Generationen hinweg und werden mit den Jahren des Gebrauchs immer schöner.

# RICHTIG BEHANDELT ÜBER GENERATIONEN HINWEG HALTBAR



Bildquelle TRAPA Böden

## AUFFRISCHEN NACH JAHREN

Selbst nach jahrelanger starker Beanspruchung oder nicht sachgemäßer Pflege werden Naturholzböden nicht durch Abschleifen der Oberfläche erneuert, sondern nur grundgereinigt und mit NEMUS<sup>®</sup>-Kristallöl aufgefrischt.

## RAUMKLIMA UND SICHERHEIT

Holz ist ein natürlicher und hygroskopischer Baustoff und bleibt daher bei einem gesunden Raumklima – Raumtemperatur 18-23° C, relative Luftfeuchtigkeit 40-60 % – spannungsfrei. Bei einer Luftfeuchtigkeit von unter 30 % oder einer überhöhten Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung können bereits Schäden an Ihrem Naturholzboden oder anderen Holzbauteilen entstehen. Achten Sie besonders bei Wohnraumlüftungen im Winter darauf, dass bei Unterschreitung der Luftfeuchtigkeit von mindestens 35 % relativer Raumluftfeuchte Luftbefeuchter zum Einsatz kommen und lassen Sie sich von Ihrem Heizungsbauer schriftlich bestätigen, dass die laut Norm für Holzbeläge maximale Vorlauftemperatur abgeregelt ist und durch Ihr Heizgerät nicht überschritten werden kann.



